

使用說明書

MES-100 網頁橋接伺服器



重要安全提示

- 1. 請認真閱讀本使用說明。
- 2. 請妥善保管使用說明。將本設備交給他人使用時,請務必附帶本使用說明。
- 3. 請注意所有警告提示。請遵守所有操作提示。
- 4. 請不要在近水的區域內使用本設備。
- 5. 只能使用乾布清潔本設備。
- 6. 請不要遮蓋住通風口。請按照使用說明安放設備。
- 7. 請勿將本設備放置在熱源附近,如散熱器、熱排管、烤箱或其他裝置(包括擴音器)等。
- 8. 本設備工作使用的電源必須符合電源插頭上的參數要求。請始終將本設備與帶地線的插 頭進行連接。
- 9. 請確保電源線不會被踩到或受到擠壓,特別是在插頭、插座和從設備穿出的幾個位置上。
- 10. 請只使用由本公司推薦的附屬設備和附件。
- 本設備只能和製造商規定或與設備配套提供的台車、支架、三腳架、 固定架或底座一起使用。使用台車時,必須小心移動台車與設備, 以防碰撞和台車翻倒。



(F

- 12. 有暴風雨或長時間不用設備時應將設備電源切斷。
- 13. 所有保養工作必須交由經過專門訓練的保養人員進行。當本設備受到任何形式的損害, 當電源線受損,當液體或者異物滲入到設備內或設備受到兩淋,當設備不能正常工作或 者關閉時,必須執行保養工作。
- 14. 將電源插頭從插座內拔出,以切斷設備電源。
- 15. 警告:不要在雨中或潮濕的環境中使用設備。否則有火災和電擊的危險。
- 16. 不要在有濺水或滴水的環境使用設備。請不要將裝有液體的容器如花瓶等放置在設備上。
- 17. 電源線插頭必須始終保持狀態良好。如需確實切斷電源,請於電源開關關閉後拔下電源 插頭。







- **1** POWER電源開闢
- 2 液晶螢幕
- 3 飛梭旋鈕
- ④ RJ-11連接座(PORT 1 ~ PORT 4)
- 6 RJ-45標準乙太網路(Ethernet) 10/100Mbps座
- 6 DC Output (12V/ 0.5A DC Output 1~4)座
- ⑦ 直流電源輸入插座:插座的中心電極連接正電壓



介面說明(ACT-BUS傳輸效率提升)

乙太網路提供100Mbps的資料傳輸率,比ACT-BUS的110Kbps快了近一千倍,因此MES-100透過四個RJ-11介面將乙太網路提供的高速頻寬做分配,提升連接在ACT-BUS上裝置的反應速度。

WebMote® (跨平台,手機或電腦不需安裝特殊應用程式)

- WebMote® (Web Remote Control Interface)為MES-100網頁橋接伺服器上提供的遠端監控網頁式介面,網頁上有提供MIPRO產品監控網頁(陸續會追加其他產品系列的監控網頁),點選產品系列MES-100會搜尋接上RJ-11插座上的裝置,並鎖定其面板操作且透過網頁來設定與監控裝置的狀態或變更裝置參數等。
- WebMote® 監控網頁是採用標準HTML5設計,各系統只要能提供網頁瀏 覽器瀏覽功能便能透過一般的網路連線WebMote® 網頁來監控連線在 MES-100上MIPRO的裝置,由於市面上各種的作業系統主要均會提供瀏覽 器功能,因此WebMote® 自然能夠完全不受各種作業系統的限制均能連 線執行。此外WebMote® 監控網頁是存在於MES-100網頁橋接伺服器上 因此想要連線監控的手機或電腦也不用再事先安裝各種特殊的監控軟體程 式便能輕鬆透過上網連線加以監控連線在MES-100上MIPRO的產品。

無線監控(透過WiFi無線分享做無線無障礙監控)

一般的乙太網路均可以利用無線的WiFi IP分享器做無線的網路連線·因此只要 負責MES-100連線的IP分享器具有無線WiFi功能除了一般的有線網路連線監控 外亦可透過WiFi IP分享成為無線的網路遠端監控器系統。

■ 電源安裝

將DC 12V~15V直流輸出電源供應器連接到本機直流電源輸入座。

開機

按電源開關,置於ON的位置,液晶螢幕背光將點亮,數秒之後,顯示各種訊 息於液晶螢幕上。



系統架構圖 MI-909T ACT-700系列 MI-58T ACT-800系列 MI-58TD No. 1997 No. 1997 ANG THE AND 1 0 0 1 1000 0 ACT-BUS ACT-BUS ACT-BUS ACT-BUS (RJ-11) (RJ-11) (RJ-11) (RJ-11) \bigcirc \bigcirc REMOTE (RJ 11) - DC OUT -DC IN (12~15V) ETHERNET © • • ۲ ۲ \odot \odot 0 0 PORT 2 PORT 4 PORT 1 PORT 3 (RJ-45) 2 3 4 \odot ۲ 網路線(RJ-45))) nttp://192. 無線 (() . 168.0.100 或 乙太網路交換機 網路線 ttp://192. 無線基地台 68.0.100 Windows \ iOS \ Android或Linux

注意:

- PORT 1: 只能連接ACT-BUS位置1、5、9、..... 61的設備。
- PORT 2:只能連接ACT-BUS位置2、6、10、.... 62的設備。
- PORT 3: 只能連接ACT-BUS位置3、7、11、.... 63的設備。
- PORT 4: 只能連接ACT-BUS位置4、8、12、.... 64的設備。

液晶螢幕操作說明

液晶螢幕操作及功能訊息



- ❸ 現在的IP值
- IP位置取得模式(DHCP或 STATIC IP)
- ① 面板鎖定指示圖示

▌ 飛梭旋鈕:提供功能選單



- 按下飛梭旋鈕進入主功能畫面。
- 順時針或逆時針旋轉飛梭旋鈕控制 ">"來選取要設定的項目,按壓旋鈕 進入設定狀態,設定完成按下旋鈕,儲存功能參數,並回到主功能視窗。
- 飛梭旋鈕操作圖示說明



主功能操作



• DISPLAY MAC操作說明



- 1. 旋轉飛梭旋鈕選到DISPLAY MAC後再按飛梭旋鈕即進入功能參數選項。
- 2. 最後按飛梭旋鈕功能參數才會儲存設定,並跳回主功能選單。
- 3. ××××××為一流水序號,每一台MES-100都不同。

• IP SET操作說明



- 旋轉飛梭旋鈕選到 IP SET後再按飛梭旋鈕即進入功能參數選項,選到設定 功能項時,再按飛梭旋鈕便反白。
- 順時針旋轉飛梭旋鈕時・IP SET的參數將以從IP位址→IP MODE→EXIT的
 方式變換;

逆時針旋轉飛梭旋鈕時 · IP SET的參數將以從EXIT→IP MODE→IP 位址的 方式變換。

- (a) IP位址:順時針旋轉飛梭旋鈕時,依序可變更數字設定其STATIC IP 位址。
- (b) IP MODE:順時針或逆時針旋轉飛梭旋鈕時·IP MODE 反白的參數將 在STATIC及DHCP 方式變換。 顯示STATIC·表示MES-100要自行設定IP·其設定處在IP位置選項。 顯示DHCP·表示MES-100由IP分享設備動態取得IP位址。
- (c) EXIT:按飛梭旋鈕離開此功能參數設定回到主功能選單。
- 3. 離開時要選到SET EXIT,再按飛梭旋鈕後才能回主功能選單。

• DEFAULT SET操作說明



- 1. 旋轉飛梭旋鈕選到DEFAULT SET後再按飛梭旋鈕即進入功能參數選項。
- 2. 順時針或逆時針旋轉飛梭旋鈕時 · DEFAULT SET的參數將在RESET?及 EXIT方式變換。
 - (a) 顯示RESET?,確定後表示MES-100回復原廠設定。
 - (b) 顯示EXIT ,按飛梭旋鈕離開此功能參數設定回到主功能選單。
- 3. 最後按飛梭旋鈕功能跳回主功能選單。

• SET LOCK 局: 面板鎖定設定及解除操作說明



- 1. 旋轉飛梭旋鈕選到SET LOCK後再按飛梭旋鈕即進入功能參數選項。
- 2. 順時針或逆時針旋轉飛梭旋鈕時·SET LOCK反白的參數將在UNLOCK及 LOCK方式變換。
 - (a) 顯示UNLOCK,表示設定解除鎖定,主視窗" **丘** ″圖示會出現。
 - (b) 顯示LOCK ,表示設定面板鎖定,主視窗" 🔒 "圖示會出現。
- 3. 最後按飛梭旋鈕功能跳回主功能選單。
- 面板若出現圖示 Ⅰ·表示面板設定被鎖定·各項功能操作無效·以避免
 MES-100 受到意外的操作。若要設定新參數·必須先解除面板的鎖定。

面板鎖定狀態(LOCK)	解除鎖定狀態(UNLOCK)
DHCP	DHCP 1 IP : 000.000.000.000

5. EXIT & SAVE: 選擇EXIT & SAVE按下飛梭旋鈕來離開設定並儲存各項的新 參數,同時回到主畫面。

操作注意事項

- 電源供應器的輸出電壓應介於 12V 至 15V 之間,過低或過高皆不宜。請特別 注意其輸出電流須達 500mA以上。若透過 DC OUT 為其他設備供電,請一併 考量總負載,避免因供電不足造成設備運作不穩、無法啟動,甚至過熱損壞。
- 每個 DC OUT 輸出座僅能提供 0.5A 的直流電流,如無法確認裝置耗電量,請 勿連接。
- 若使用 DC OUT 為其他設備供電,請務必評估 MES-100 本體是否仍有足夠電 流可用,以免電源不足導致 MES-100 本體操作異常或關機。
- 使用 MES-100 進行遠端控制時,若使用筆電或手機等設備透過 WiFi 連線, 可能因網路品質不穩或延遲造成畫面更新速度不同步,或導致操作延遲。
- 各項規格若有誤差,以實際產品為依據。

嘉強電子股份有限公司 Tel:+886-5-238-0809 Fax:+886-5-238-0803 總公司: 600079 嘉義市西區北港路814號 www.mipro.com.tw mipro@mipro.com.tw



本內容若有變更,恕不另行通知。不准翻印或轉載。 YM 025/05